

Tester di tensione per auto PCE-ACT 10

Tester di tensione per auto / Cavo con lunghezza massima di circa 12 m / Misura della tensione / Alimentato tramite batteria dell'auto / Range fino a 65 V / Misura della frequenza / Differenti adattatori di collegamento / Illuminazione LED
 Il tester di tensione per auto PCE-ACT 10 è un dispositivo versatile per il settore automobilistico. Con questo dispositivo è possibile misurare la tensione, la resistenza e i diodi. Oltre a queste funzioni, si può usare il tester di tensione per auto come oscilloscopio per analizzare con più attenzione il flusso della tensione. Il tester di tensione per auto usa la batteria del veicolo per alimentare il dispositivo. È possibile usare l'adattatore incluso nella spedizione per collegarlo alla presa o direttamente alla batteria del veicolo.

Questa possibilità ha il vantaggio di poter fornire alimentazione diretta attraverso il tester di tensione per auto e verificare le differenti funzioni. Il tester di tensione per auto dispone di un cavo di circa 6 m che consente di usare il dispositivo in qualsiasi punto del veicolo. Per misurare ad esempio un rimorchio, si aggiunge al tester di tensione per auto una prolunga di 6 m.



- Differenti funzioni
- Adattatore accendisigari
- Illuminazione LED

- Alimentazione diretta per batteria auto
- Lunghezza di collegamento totale di circa 12 m
- Per la posa di un alimentatore

Specifiche tecniche

Range di misura della tensione
 Range di misura della resistenza
 Range di misura della frequenza
 Lunghezza del cavo
 Alimentazione per il controllo diretto
 Display
 Temperatura operativa
 Temperatura di stoccaggio
 Alimentazione
 Dimensioni
 Peso

0 ... 65 V
 0 ... 100 kΩ
 0 Hz ... 10 KHz
 Circa 6 m
 Max. 10 A
 TFT a colori, 160 x 128 pixel
 0 ... 60 °C
 -40 ... 70 °C
 12 ... 24 V
 178 x 47 x 28 mm
 Circa 336 g, solo strumento



Contenuto della spedizione

- 1 x Tester di tensione per auto PCE-ACT 10,
 - 1 x Puntale di misura,
 - 1 x Adattatore per accendisigari,
 - 1 x Pinze di collegamento alla batteria,
 - 1 x Prolunga di circa 6 m,
 - 1 x Valigetta per trasporto,
- Istruzioni per l'uso (Disponibili in Inglese, Italiano in traduzione)